

PU Cleaner



1 OPIS PROIZVODA

Sredstvo za redovito i opće čišćenje navedenih podnih obloga i za održavanje Dr. Schutz PU Premaza. Izvrsna svojstva vezanja prljavštine, i u slučaju masnih mrlja. Blag prema površinama podnih obloga, ne ostavlja tragove, filmove za njegu ili ostatke sredstva za čišćenje.

2 POGODNO ZA

Čišćenje svih navedenih podnih obloga i za održavanje Dr. Schutz PU Premaza.

- PVC, linoleum, guma itd.
- Podne obloge na bazi epoksidnih ili poliuretanskih smola
- Keramičke pločice i slično.

3 UPUTE ZA UPORABU

Uklonite grube komadiće metenjem ili usisavanjem. Za čišćenje krpom za pod (mop) PU Cleaner razrijedite vodom u omjeru 1 : 200 (50 ml na 10 l vode). Za snažniji učinak čišćenja možete upotrijebiti višu koncentraciju sredstva za čišćenje i jednokolutni stroj s crvenim jastučićem (filc). Prljavštinu zatim pokupite krpom za pod ili uporabom vodenog usisivača i ponovno obrišite površinu krpom za pod i sredstvom za čišćenje u omjeru 1 : 200. U slučaju uporabe automata/stroja za čišćenje koncentraciju možete smanjiti na 1 : 400 (25 ml na 10 l vode).

4 POTROŠNJA

Oko 0,1 litre za 100 m², više u slučaju tvrdokorne prljavštine.

5 SKLADIŠTENJE

Zaštitite od hladnoće. Čuvajte u hladnom i suhom prostoru. Trajanje: najmanje 12 mjeseci od datuma proizvodnje, neotvoreno, u originalnoj ambalaži. Izvan dohvata djece.

6 TEHNIČKI PODATCI

Sadržane tvari: manje od 5 % anionskih površinskih aktivnih tvari, 5 – 15 % neanionskih površinskih aktivnih tvari, mirisi, limonen, otapala.

pH: 8,5

ADR/RID: Nije opasna roba kako je definirano u propisima prijevoza.

CLP: GHS07, Pozor. H319 Uzrokuje tešku iritaciju očiju. P101 Ako je potreban savjet liječnika, može biti dostupna posuda ili etiketa proizvoda. P102 Čuvati izvan dosega djece. P280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odjeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete učiniti bez teškoća. Nastavite s ispiranjem. P337+P313 Ako iritacija očiju ne prestane: potražite liječničku pomoć/skrb. P501 Odložite sadržaj/posudu u skladu s lokalnim/regionalnom/nacionalnim/međunarodnim propisima.

PU Cleaner



7 UPUTE

Sljedeće publikacije u ažuriranom obliku smatraju se sastavnim dijelom ovog tehničkog lista:

- Opće upute o uporabi i nanošenju proizvoda Dr. Schutz
- Sigurnosni listovi dostupni su na zahtjev.

Navedene tiskovine kao i podatci o proizvodu u ažuriranom obliku dostupni su na mrežnoj stranici www.dr-schutz.com ili na zahtjev na adresi u nastavku.

Prethodno navedeni savjeti za tehničku uporabu proizlaze iz našeg najboljeg znanja i s obzirom na najnovije stanje tehnologije. Dakle, ako se naši proizvodi upotrebljavaju brižljivo, prema savjetima o njihovoj uporabi, i ako se prate predloženi postupci, ne bi smjelo doći do oštećenja proizvoda. Naši proizvodi upotrebljavaju se izvan našeg mogućeg nadzora i zato su predmet vlastite odgovornosti, koja vas ne oslobađa obveze da sami provjerite jesu li naši isporučeni proizvodi pogodni za predviđenu svrhu i postupak. Stoga naša objašnjenja i savjeti nisu pravno obvezujući i nije ih moguće upotrijebiti protiv nas kao temelj za odgovornost – što sadržava prava i zaštitu bilo koje treće osobe. Odgovarajuće preporuke, smjernice i standardne norme potrebno je poštovati, kao i priznata tehnička